

Rýchly návod na programovanie kľučky LVN CODE

Programovanie Karty

Priložte master kartu, (ak vydáva zvuk "Di-di-da-da-" programovací režim)

Pridanie: Priložte neregistrovanú používateľskú kartu, ak počuť zvuk "di-", čo znamená, že karta úspešne pridaná

Zrušenie Priložte registrovanú kartu ak počuť zvuk dva zvuky "di-di-", to znamená úspešne vymazaná užívateľská karta

Programovanie Kódu

Priložte master kartu, ak vydáva zvuk "Di-di-da-da-" programovací režim.

Pridanie: zadajte 4 ~ 6 číselný kód a potom stlačte tlačidlo "#""di-" zopakujte kod ešte raz "#" zámok sa odomkne.

Zrušenie: Zadaním to istého kódu kódu "#" sa kod zruší počuť zvuk dva zvuky "di-di-",.