

iReader - Autonomna čítačka

Programovanie kľučky



1. **Siahnite a nainštalujte si aplikáciu s názvom - TTLock** vo svojom telefóne -- **android** (Obchod play) alebo **iphone** (iTunes)




2. **Spustíte aplikáciu:**

1. Zaregistrujte sa
2. Vyberte krajinu
3. Vyberte spôsob registrácie telefónom alebo mailom
4. Zadajte telefónne číslo alebo mail
5. Zadajte bezpečnostný kód 6 miestny
6. Potvrďte GET code (bude Vám odoslaný kód na telefon alebo mail)
7. Zadajte odpovede na otázky

Registrácia úspešná – budete sa prihlasovať do aplikácie telefónnym číslom alebo mailom a zadaním 6 miestneho kódu

3. **Pridanie zariadenia**


Musíte mať zapnutý bluetooth na mobilnom zariadení

Po prihlásení - pridať zariadenie	Výber zariadenia kliknite na next	Kliknite na zariadenie
		

Ak pridáte kľučku do účtu stali ste sa administrátorom . Iba administrátor môže pridelovať ostatným užívateľom práva.

iReader - Autonomna čítačka

4. Ovládanie zariadenia



5. Popis ikon v aplikácii

- **Send eKey** – priradí prístup nového účtu TTLock – do Vášho účtu TTlock – (iba vy ste správca)
- **Send Passcode** – vygeneruje SMS kód na prístup – možnosť priameho odoslania sms správy z aplikácie
- **Staff** – Vytvorenie zamestnancov – (pre dochádzku)
- **Attendance** – Základný dochádzkový systém prehľad zamestnancov ktorý otvárali dvere

Spodný riadok informačný

- IC Cards – Pridávanie kariet
- eKeys – zobrazí vygenerované e Keys
- Passcodes – zobrazí priradené kódy
- Records – história otvorenia
- Setting – ďalšie nastavenie systému

iReader - Autonomna čítačka

